



LGL23 取扱説明書

詳しい操作説明は、本製品に搭載されている「取扱説明書アプリケーション」をご覧ください。

ごあいさつ

このたびは、G Flex(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。で使用の前に「取扱説明書』(本書)または「取扱説明書(詳細版)」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。「取扱説明書」(本書)を紛失されたときは、ロショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■『取扱説明書』(本書)

主な機能の子は場合である。 す。さまざまな機能のより詳しい説明に ついては、本体内で利用できる「取扱説明書アブリケーション」やauホームペー ジより「取扱説明書(詳細版)」をご参照 ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

本書に記載している会社名、製品名は、 各社の商標または登録商標です。

■ 取扱説明書アプリケーション

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書アプリケーション」を利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

● 操作手順

1 ホーム画面 ▶ [アプリ] ▶ [設定 /サポート] ▶ [取扱説明書]

初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

For Those Requiring an English Instruction Manual 英語版の [取扱説明書] が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています (発売約1ヶ月後から)。 Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。 故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。 http://www.au.kddi.com/support/mobile/frouble/repair

本製品をご利用いただく にあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第 三者に通信を傍受される可能性がない とは言えませんので、ご留意ください、 (ただし、LTE/CDMA/GSM/ UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿 機能を備えております。)

- 本製品は国際ローミングサービス対応 の携帯電話ですが、本書で説明してお ります各ネットワークサービスは、地 域やサービス内容によって異なりま す。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がでざいます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」 のために、お客様が利用されている 携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI (株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の 迷惑にならないようご注意ください。

- 海外でご利用される場合は、その国/ 地域の法規制などの条件をあらかじめ ご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者 の方が「取扱説明書」(本書)をよく お読みになり、正しい使いかたをご指 導ください。
- 本製品はパソコンなどと同様に、お客 様がインストールを行うアプリケー ションなどによっては、本製品の動作 が不安定になったり、お客様の位置情 報や本製品に登録された個人情報など がインターネットを経由して外部に発 信され不正に利用される可能性があり ます。このため、ご利用になるアプリ ケーションなどの提供元および動作状 況について十分にご確認のうえご利用 ください。

こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転 中に携帯電話を使用しないでください。 交通事故の原因となります。自動車・ 原動機付自転車運転中の携帯電話の使 用は法律で禁止されています。また、 自転車運転中の携帯電話の使用も法律 などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

マナーも携帯!

- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、 付近に心臓ペースメーカーを装着して いる方がいる可能性があります。携帯 電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

同梱品一覧

で使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

●本体



●microSDリーダライタ (試供品)



●au IC Cardオープナー(試供品)

- ●設定ガイド
- ●取扱説明書(本書)
- ●保証書

以下のものは同梱されていません。

- ●microUSBケーブル
- ●ACアダプタ
- ●microSDメモリカード
- ●イヤホン

memo

- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。
- ・電池は本製品に内蔵されています。

au災害対策アプリを利用 する

au災害対策アブリは、災害用伝言板や、 緊急速報メール(緊急地震速報、災害・ 避難情報、津波警報)、災害用音声お届 けサービス、災害情報/義援金サイトを 利用することができるアブリです。

 ホーム画面 ▶ [アプリ] ▶ [設定 /サポート] ▶ [au災害対策]
 au災害対策メニューが表示されます。

災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方の他、他通信事業者やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。

詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

au災害対策メニュー ▶ [災害用 伝言板]

画面に従って、登録/確認を行ってく ださい。



- ・安否情報の登録を行うには、Eメール アドレス (~ ezweb.ne.jp) が必要で す。あらかじめ、Eメールアドレスを 設定しておいてください。Eメールア ドレスの設定について、詳しくは同梱 の「設定ガイド」をご参照ください。
- ・無線LAN (Wi-Fi®) 接続中は、削除 および安否お知らせメールの設定変更 はご利用いただけません。

・当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安全情報の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、滅失などによる損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了解のうえご利用ください。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する 緊急地震速報や津波警報、国や地方公共 団体が配信する災害・避難情報を、特定工 リアのau電話に一斉にお知らせするサー ビスです。 お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地 震速報および災害・避難情報)の「受信設 定 は 「受信する」に設定されています。 津波警報の受信設定は、災害・避難情報 の設定にてご利用いただけます。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の 状況に応じて身の安全を確保し、状況に 応じた、落ち着きのある行動をお願いい たします。

津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー ▶ [緊急速 報メール]

受信ボックスが表示されます。 確認したいメールを選択するとメール の詳細を確認できます。

削除		受信したメールを削除
		します。
設定	受信設定	緊急地震速報 :緊急地
		震速報を受信するかど
		うかを設定します。
		災害・避難情報 :災害・
		避難情報および津波警
		報を受信するかどうか
		を設定します。

設定 通知設定 音量: 受信音の音量を 設定します。 バイブ: 受信時にバイ ブレータが動作するか どうかを設定します。 マナー時の鳴動:マ ナーモード(サウンド プロフィールが「バイ ブレートのみ | または 「サイレント」) 設定中 は、マナーモードの設 定でお知らせするかど

うかを設定します。

設定	受信音/	緊急地震速報 :緊急地
	バイブ確	震速報の受信音やバイ
	認	ブレータの動作を確認
		します。
		災害・避難情報:災
		害・避難情報および津
		波警報の受信音やバイ
		ブレータの動作を確認
		します。



- 緊急速報メール受信時は、専用の警報 音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
 - 第一個を表現している。第一個の表現を表現している。第一個の表現を表現している。第一個の表現を表現します。第一個の表現します。
- ・緊急地震速報とは、最大震度5弱以上 と推定した地震の際に、強い揺れ(震 度4以上)が予測される地域をお知ら せするものです。
- ・地震の発生直後に、震源近くで地震(P 波、初期微動)をキャッチし、位置、 規模、想定される揺れの強さを自動計 算し、地震による強い揺れ(S波、豆 要動)が始まる数秒~数十秒前に、可 能な限りすばやくお知らせします。

- ・震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 津波警報とは、気象庁から配信される 大津波警報、津波警報を、対象沿岸を 含む地域へお知らせするものです。
 災害・避難情報とは、国や自治体から
- 配信される避難勧告や避難指示、各種 警報などの住民の安全にかかわる情報 をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ・緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。

- ・当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報や 津波警報の詳細については、気象 庁ホームページをご参照ください。 http://www.jma.go.jp/
- ・電源を切っている時や通話中は、緊急 速報メールを受信できません。
- SMS / Eメール送受信時やブラウザ 利用時などの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があります。

- ・サービスエリア内でも電波の届かない 場所(トンネル、地下など)や電波状 態の悪い場所では、緊急速報メールを 受信できない場合があります。
- ・受信に失敗した緊急速報メールを、再 度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する 情報を受信する場合があります。

災害用音声お届けサービスを 利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模 災害時にスマートフォンで音声を録音 し、安否を届けたい方へ音声メッセージ としてお届けするサービスです。

1 au災害対策メニュー ▶ [災害用 音声お届けサービス]

■ 音声を送る(送信)

[声をお届け]を選択し、[①お届け先を選択*] → [②お届けしたい声を録音] の順で操作してください。

※ お届け先は、連絡先からも選択 可能です。

■ 音声を受け取る(受信)

- 音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMSで通 知されます。音声メッセージを受信(ダ ウンロード)し、再生することで、聞 くことができます。
- 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応したau災害対策アプリを立ち上げていないスマートフォンや、au携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
- SMSで通知された場合、au災害対策 アプリに情報は保存されません。

memo

- ・Wi-Fi®でのご利用には、LTE/3Gネット ワークにて初期設定が必要になります。
- ・音声メッセージは最大30秒の録音が 可能です。
- ・au携帯電話間、および他社携帯電話・ PHSと相互にやりとり可能です。
- ・メディアの音量を小さくしている、も しくはマナーモード(サウンドプロ フィールを「パイプレートのみ」、「サ イレント」)に設定している場合、音 声を聞き取れない場合があります。

- ・本体(メモリ)に空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをで覧ください。

災害情報/義援金サイトを利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴 や、災害情報ポータル、義援金サイトな どを確認できます。

- 1 au災害対策メニュー ▶ [災害情報/義援金サイト]
- 2 画面の指示に従って操作

目次

であいさつ 操作説明について 要全上のご注意 本製品をご利用いただくにあたって で	·· 1 ·· 2 ·· 3 ·· 6
	18
	20
21227	22 55
Bluetooth® / 無線LAN (Wi-Fi®) 機能について	74 79 80

ご利用の準備


_ 1 3 × 13 × 1 1/15	
各部の名称と機能	8
au Micro IC Card (LTE)を利用する…	84
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける	
/取り外す	86
充電する	90
電源を入れる/切る	95
初期設定を行う	97
基本操作	
タッチパネルの使い方	100
ホーム画面を利用する	102
本製品の状態を知る	10
通知LEDについて	113
スクリーンショットを撮る	
Qメモ機能を利用する	115
文字入力	
文字入力について	117

電話
電話をかける121
電話を受ける126
自分の電話番号を確認する128
ファイル管理
microSDメモリカードを利用する … 129
機能設定
設定メニューを表示する133
付録
周辺機器のご紹介139
故障とお考えになる前に141
ソフトウェアを更新する145
アフターサービスについて148
主な仕様154
携帯電話機の比吸収率(SAR)
について158
Declaration of Conformity 161

European Union Directives
Conformance Statement 163
Important Safety Information 164
FCC Notice 166
FCC RF Exposure Information 168
Body-worn Operation · · · · 169
認定および準拠について170
輸出管理規制170
知的財産権について171

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について 本書では、キーの図を次のように簡略化 しています。



■ 項目/アイコン/キーなどを選択する 操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記 しています。 タップとは、ディスプレイに表示されて いるボタンやアイコンを指で軽く叩いて 選択する動作です。

表記	意味
ホーム画面 ► [電話] ► [1] [4] [1] ► [ホーム画面下部の [【 (電話)]をタップします。続けて [1] [4]] [4]] (1] [5]] でして、最後に[1] をタップします。

表記	意味
ホーム画面 ▶ [三] ▶ [システム設定]	ホーム画面で[三] をタップします。続 けて[システム設定]を タップします。

memo

- 本書では縦表示の操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のキーなどが異なる場合があります。
- ・本書に記載されているメニューの項目や 階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

- ・本書では「microSD™メモリカード」、 「microSDHC™メモリカード」および 「microSDXC™メモリカード」の名称 を、「microSDメモリカード」もしくは 「microSD」と省略しています。
- ・本書の表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。

■ 掲載されているイラスト・画面表示に ついて

本書に記載されているイラスト・画面は、 実際の製品・画面とは異なる場合があり ます。

また、画面の一部を省略している場合があ りますので、あらかじめご了承ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社 の責任以外の火災、第三者による行為、 その他の事故、お客様の故意または過 失・誤用・その他異常な条件下での使用 により生じた損害に関して、当社は一 切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ず る付随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など) に 関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」(本書)の記載内容を守 らないことにより生じた損害に関し て、当社は一切責任を負いません。

- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハード ディスクなどに保存しておくことをお すすめします。万一、登録された情 報内容が変化・消失してしまうことが あっても、故障や障害の原因にかかわ らず当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業 を指します。

発売元:KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

輸入元: LG Electronics Japan (株) 製造元: LG Flectronics Inc.

memo

- 本書の内容の一部、または全部を無断 転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに 変更することがあります。
- ・本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」 をよくお読みの上、正しくお使いくだ さい。また、お読みになった後は大切 に保管してください。

■ この「安全上のご注意」には、本製品

- を使用するお客様や他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するため に、守っていただきたい事項を記載し ています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

⚠ 危険	この表示は「人が死亡また は重傷* ¹ を負う危険が差し 迫って生じることが想定さ れる内容」を示しています。
⚠ 警告	この表示は「人が死亡または 重傷 ^{*1} を負うことが想定さ れる内容」を示しています。
⚠ 注意	この表示は「人が傷害*2を負うことが想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容している内容」を示しています。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的指害:家屋・家財および家畜・ペット にかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を 示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこ とを示す記号です。

分解してはいけないことを示す 記号です。



水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけない 水ぬれ禁止ことを示す記号です。

必ず実行していただくこと(強 制)を示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜 いていただく(強制)内容を示 しています。


■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通

必ず下記の危険事項をお読 危険 みになってからご使用くだ さい。

必ず指定の周辺機器をご使用く ださい。指定の周辺機器以外を使 用した場合、発熱・発火・破裂・故 障・漏液の原因となります。

高温になる場所(火のそば、暖房 器具のそば、こたつの中、直射日

光の当たる場所、炎天下の車内な ど)で使用、保管、放置しないで ください。発火・破裂・故障・火災・ 傷害の原因となります。



雷子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。発火·破裂·故障·火災·傷害 の原因となります。

で電源をお切りください。)

る場合は、ロックを解除したうえ



火の中に投入したり、加熱したり しないでください。発火・破裂・火 災の原因となります。



接続端子をショートさせないで ください。また、接続端子に導電 性異物 (金属片・鉛筆の芯など) が触れたり、内部に入らないよう にしてください。火災や故障の原 因となります。



金属製のアクセサリーなどをご 使用になる場合は、充電の際に接 続端子やコンセントなどに触れ ないように十分ご注意ください。 感雷・発火・傷害・故障の原因とな ります。



カメラのレンズに直射日光など を長時間あてないようにしてく ださい。レンズの集光作用によ り、発火・破裂・火災の原因となり ます。



お客様による分解や改造、修理を しないでください。

分解禁止 故障·発火·感電·傷害の原因とな ります。万一、改造などにより 本製品本体や周辺機器などに不 具合が生じても当社では一切の 責任を負いかねます。本製品の改 造は雷波法違反になります。

必ず下記の警告事項をお読 警告 みになってからご使用くだ さい。



落下させる、投げつけるなど強い 衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・故障の原因とな ります。




屋外で雷鳴が聞こえたときは使 用しないでください。落雷・感電 のおそれがあります。

接続端子に手や指など身体の一



部が触れないようにしてくださ い。感電・傷害・故障の原因となる 場合があります。



機器内部が露出した場合、割れ たディスプレイや露出部に手を 触れないでください。感雷した り、破損部でけがをする場合があ



ご連絡ください。 本体が濡れている状態で充電を 行うと、感電や回路のショート、 *kbn | | 腐食が発生し、発熱による火災や 故障の原因となります。

ります。auショップまたは安心

ケータイサポートヤンターまで

水などの液体をかけないでくだ さい。また、水やペットの尿など *kb1 が直接かかる場所や風呂場など

湿気の多い場所での使用、または 濡れた手での使用は絶対にしな いでください。感電や電子回路の

ショート、腐食による故障の原因 となります。万一、液体がかかっ てしまった場合には直ちにACア ダプタの雷源プラグを抜いてく ださい。水濡れや湿気による故障 は、保証の対象外となり有償修理 となります。



白動車や原動機付白転車、白転車 などの運転中や歩きながらの操 作はしないでください。安全性を 損ない、事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電 が完了しない場合は、充電をおや めください。漏液・発熱・破裂・発 火の原因となります。




乳幼児の手が届く場所には置か ないでください。小さな部品など の誤飲で窒息したり、誤って落下 させたりするなど、 事故や傷害の 原因となる場合があります。

必ず下記の注意事項をお読 注音 みになってからご使用くだ さい。

直射日光の当たる場所(自動車内 など)や高温になる場所、極端に 低温になる場所、湿気やほごりの 多い場所に保管しないでくださ い。発熱・発火・変形や故障の原因 となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所に置かないで ください。落下してけがや破損の 原因となります。バイブレータ設 定中は特にご注意ください。ま た、衝撃などにも十分ご注意くだ さい。



外部から電源が供給されている 状態の本体、指定のACアダプタ (別売) に長時間触れないでくだ さい。低温やけどの原因となる場 合があります。

本製品を長時間で使用になる場

なります。

合、特に高温環境では熱くなるこ とがありますので、ご注意くださ い。長時間肌に触れたまま使用し ていると、低温やけどの原因とな る場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ 足配線などで定格を超えると、発 熱による火災の原因となります。



) 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音 がする、過剰に発熱しているなど

異常が起きたときは使用をやめ てください。充電中であれば、指 定の充電用機器 (別売) をコンセ ントまたはソケットから抜き、熱 くないことを確認してから電源 を切り、auショップまたは安心 ケータイサポートセンターまで で連絡ください。また、落下した り、破損した場合なども、そのま ま使用せず、auショップまたは 安心ケータイサポートセンター

までご連絡ください。

イヤホンなどを本製品に挿入し て使用する場合は、適度な音量に 調節してください。音量が大きす ぎたり、長時間連続して使用した りすると耳に悪い影響を与える

おそれがあります。 また、音量を上げすぎると外部の 音が聞こえにくくなり、踏切や構 断歩道などで交通事故の原因と

なります. イヤホンなどを本製品に挿入し

音量を調節する場合は、少しずつ 音量を 上げて調節してください。 始めから音量を 上げすぎると、突 然大きな音が出て耳に悪い影響 を与えるおそれがあります。

充電用機器や外部機器などをお


使いになるときは、接続する端子 に対してコネクタをまっすぐに 抜き差ししてください。また、正 しい方向で抜き差ししてくださ い。破損・故障の原因となります。

■ 本体について

必ず下記の警告事項をお読警告 みになってからで使用ください。

 \bigcirc

自動車・原動機付自転車・自転車 運転中に携帯電話を使用しない でください。交通事故の原因とな ります。自動車・原動機付自転車 運転中の携帯電話の使用は法律 で禁止されています。また、自転 車車転中の携帯電話の使用も法 律などで罰せられる場合があり ます。



発する電子機器の使用は法律で 禁止されています。ただし、一部 の航空会社ではご利用いただけ る場合もございます。詳細はご搭 乗される航空会社にお問い合わ せください。



高精度な電子機器の近くでは 本製品の電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合が あります。(影響を与えるおそれ がある機器の例: 心臓ペースメー カー・補聴器・その他医用電気機 器・火災報知機・自動ドアなど。 医 用電気機器をお使いの場合は機 器メーカーまたは販売者に電波 による影響についてご確認くだ



ください。

植込み型心臓ペースメーカーお よび植込み型除細動器や医用電 気機器の近くで本製品を使用す 指示 る場合は、雷波によりそれらの装 置・機器に影響を与えるおそれが ありますので、次のことをお守り

> 1 植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器を装 着されている方は、本製品を植 込み型心臓ペースメーカーお よび植込み型除細動器の装着 部位から15cm以上離して携 行および使用してください。

さい。)

- 2. 身動きが自由に取れない状況 など、15cm以上の離隔距離が 確保できないおそれがある場合、付近に植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細 動器を装着している方がいる 可能性がありますので、事前に 本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
- 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
- ・ 手術室、集中治療室 (ICU)、 冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には本製品を持ち込まないで ください。
- 病棟内では、本製品の電源を お切りください。

- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
- 医療機関が個々に使用禁止、 持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 関の指示に促うてくたさい。 4、医療機関の外で植込み型心臓 ペースメーカーおよび植込み型 除細動器以外の医用電気機器を 使用される場合(自宅療養など) は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーな どにご確認ください。



诵話・メール・インターネット・撮 影・ゲームなどをするときや、テ レビ視聴したり、音楽を聴くとき などは周囲の安全を確認してく ださい。転倒・交通事故の原因と

なります。

赤外線ポートを目に向けて赤外 線送信しないでください。目に影 響を与える可能性があります。ま た、その他赤外線装置に向けて送 信すると誤動作するなどの影響 を与えることがあります。



撮影ライトをご使用になる場合 は、人の目の前で発光させないで ください。また、撮影ライト点灯 時は発光部を直視しないように してください。視力低下などの障 がいを引き起こす原因となりま す。特に乳幼児に対して至近距離 で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車 などの運転者に向けて撮影ライ トを点灯させないでください。日 がくらんで運転不能になり、事故 を起こす原因となります。



でくまれに点滅を繰り返す画面 を見ていると、一時的に筋肉のけ いれんや意識の喪失などの症状 を起こす人がいます。こうした経 験のある人は、事前に医師とご相 談ください。

必ず下記の注意事項をお読 注意 みになってからで使用くだ さい。



車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

白動車内で使用する場合、まれに



皮膚に異常を感じたときは直ち に使用を止め、皮膚科専門医へご 相談ください。お客様の体質・体 調によっては、かゆみ・かぶれ・湿 疹などが生じる場合があります。

■ 本製品で使用している各部品の材質は以下のとおりです。

使用箇所		使用材質	表面処理
外装ケース(ディスプレイ枠部)		PC樹脂	NCVM、UVコーティング
外装ケース(外部接続端子挿入部 周辺)		PC/ABS+GF+PCR 樹脂	IML
ボタン	電源キー	PC樹脂	NCVM
	音量キー	AL	陽極酸化処理
ディスプレイ		強化ガラス	AFコーティング
au Micro IC Card (LTE)スロット		PC樹脂	UVコーティング
カメラレンズ		ソーダ石灰ガラス	AR、AFコーティング
カメラ&キー飾り部		PC樹脂	UVコーティング
フラッシュ		PC樹脂	-
赤外線ポート		PC樹脂	-
テレビアンテナ	ポール部	ステンレス鋼	-
	先端部	PC樹脂	UVコーティング



キャッシュカード・フロッピー ディスク・クレジットカード・テ レホンカードなどの磁気を帯び たものを近づけたりしないでく ださい。記録内容が消失される場

合があります。



テレビアンテナなどを持って、 本製品を振りまわさないでくだ さい。けがなどの事故や破損の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本体の吸着物にご注意ください。 スピーカー部などには磁石を使

「用しているため、画鋲やピン・ カッターの刃、ホチキス針などの 金属が付着し、思わぬけがをする ことがあります。ご使用の際、ス ピーカー部などに異物がないか を必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、ス ミ止 ピーカー部などに砂などが入り 音が小さくなったり、本製品本体 内に砂などが混入すると発熱や

故障の原因となります。





通話·通信中などの使用中は、本 体が熱くなることがありますの で、長時間直接肌に触れさせた り、紙・布・布団などをかぶせた りしないでください。火災・やけ ど・故障の原因となる場合があり

■ 内蔵電池について



(本製品の内蔵電池は、リ チウムポリマー雷池で

す。) 内蔵電池はお買い上げ時 には、十分充電されてい ません。 充電してからお使いくだ さい。


ます。

必ず下記の危険事項をよく ⚠ 危険 お読みになってからご使用 ください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液

に直接触れないで拭き取ってく

ださい。



■ 充電用機器について

必ず下記の警告事項をよく 警告 お読みになってからご使用 ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。

禁止 発火·火災·発熱·感電などの原因 となります。

- ACアダプタ(別売): AC100V~240V
- DCアダプタ (別売):
 DC12V·24V (マイナスアース車専用)



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差

し込み口がゆるいときは使用し

ないでください。

共通DCアダプタ03 (別売) ヒューズが切れたときは、指定 (定格250V、1A) のヒューズ と交換してください。指定以外の ヒューズと交換すると、発熱·発 火の原因となります。(ヒューズ の交換は、共通DCアダプタ03 (別売) の取扱説明書をよくご確 認ください。)



指定の充電用機器 (別売)のケー ブルを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたりしないでくださ い。また、傷んだケーブルは使用 しないでください。感電・ショー ト・火災の原因となります。



接続端子に手や指など身体の一 部が触れないようにしてくださ い。感電・傷害・故障の原因となる





雷が鳴り出したら電源プラグに 触れないようにしてください。落 雷による感雷などの原因となり ます。

場合があります。




お手入れをするときは、指定の充 電用機器(別売)の電源プラグを プラグを コンセントまたはシガーライタ コンセントソケットから抜いてください。抜 から抜く かないでお手入れをすると、感電 や回路のショートの原因となり ます。






アーバッグなどの安全装置の妨 げにならない位置に設置・配置し てください。交通事故の原因とな ります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。



水やペットの尿など液体が直接 かからない場所でで使用くださ xぬn禁⊩い。発熱·火災·感電·電子回路の ショートによる故障の原因となり ます。万一、液体がかかってしまっ た場合には直ちにACアダプタの 電源プラグを抜いてください。

必ず下記の注意事項をよく 注音 お読みになってからご使用 ください。





用したり、濡れた手でACアダプタ *kぬn禁止を抜き差ししないでください。感 雷や故障の原因となります。




充電は安定した場所で行ってく ださい。 傾いたところやぐらつい

た台などに置くと、落下してけが や破損の原因となります。特にバ イブレータ設定中はご注意くだ さい。また、布や布団をかぶせた り、包んだりしないでください。 火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電 源プラグをコンセントまたはシ

ガーライタソケットから抜くと きは、電源プラグを持って抜いて ください。ケーブルを引っ張ると ケーブルが損傷するおそれがあ ります。



■ au Micro IC Card (LTE)について

必ず下記の警告事項をよく 警告 お読みになってからご使用 ください。

電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器にau Micro IC Card (LTE)を入れないでください。溶 損・発熱・発煙・データの消失・故 障の原因となります。

必ず下記の注意事項をお読 注音 みになってからご使用くだ さい。

au Micro IC Card (LTE)の取り 付け・取り外しの際にご注意くだ さい。手や指を傷付ける可能性が あります。



au Micro IC Card (LTE)を使用 する機器は、当社が指定したもの をご使用ください。指定品以外の ものを使用した場合はデータの 消失や故障の原因となります。指 定品については、auショップも しくはお客さまヤンターまでお 問い合わせください。







au Micro IC Card (LTE)を火の 中に入れたり、加熱したりしな いでください。溶損・発熱・発煙・ データの消失・故障の原因となり ます。



au Micro IC Card (LTE)のIC (金属)部分に不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでくだ さい。データの消失・故障の原因 となります。



au Micro IC Card (LTE)を落と したり、衝撃を与えたりしないで ください。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)を折っ たり、曲げたり、重い物を載せた りしないでください。故障の原因 となります。



au Micro IC Card (LTE)を濡ら さないでください。故障の原因と 水ぬれ禁止なります。



au Micro IC Card (LTE)のIC (金属)部分を傷付けないでくだ さい。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)はほこ りの多い場所には保管しないでく ださい。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)保管の 際には、直射日光が当たる場所や 高温多湿な場所には置かないでく ださい。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)は、乳幼 児の手の届かない場所に保管して ください。誤って飲み込むと、窒 息や傷害などの原因となります。

■ microSDリーダライタ (試供品) に ついて


必ず下記の危険事項をお読 危険 みになってからご使用ください。


 $\bigotimes_{{}^{\underline{w}}}$

高温になる場所(火のそば、暖房 器具のそば、こたつの中、直射日 光の当たる場所、炎天下の車内な ど)で使用、保管、放置しないで ください。発火・破裂・故障・火災・ 傷害の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に入れないでください。 発火・破裂・故障・火災・傷害の原因 となります。





お客様による分解や改造、修理 をしないでください。故障・発 分解禁止火・感電・傷害の原因となりま す。万一、改造などにより本製品 本体や周辺機器などに不具合が 生じても当社では一切の責任を 負いかねます。

必ず下記の警告事項をよく 警告 お読みになってからご使用 ください。



落下させる、投げつけるなどの強 い衝撃を与えないでください。破 梨・発熱・発火・故障の原因とな ります。



水などの液体をかけないでくださ い。また、水やペットの尿などが



xぬn禁止直接かかる場所や風呂場など湿気 の多い場所での使用、または濡れ た手での使用は絶対にしないでく ださい。発熱・火災・感電・電子 回路のショート、腐食による故障 の原因となります。万一、液体が かかってしまった場合には直ちに 電源を切り、auショップもしくは 安心ケータイサポートセンターま でご連絡ください。また、濡れた microSDリーダライタ (試供品) は使用しないでください。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

必ず下記の注意事項をお読 注意 みになってからご使用くだ さい。



直射日光のあたる場所(自動車内 など)や高温になる場所、極端に 低温になる場所、湿気やほこりの 多い場所に保管しないでくださ

い。発熱・発火・変形や故障の原

本製品を床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒 した際に、けがや事故などの原因となります。

因となる場合があります。



お子様がで使用になる場合は、危 険な状態にならないように保護 者の方が「取扱説明書|(本書) をよくお読みになり、正しい使い かたをご指導ください。また、使 用中においても、指示通りに使用 しているかをご注意ください。け

がなどの原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ち に使用を止め、皮膚科専門医へご 相談ください。お客様の体質・体 調によっては、かゆみ・かぶれ・湿 疹などが生じる場合があります。



microSDメモリカードスロット に液体、金属体、燃えやすいもの などの異物を入れないでくださ い。火災・感雷・故障の原因とな ります。

■ microSDリーダライタ(試供品)で使用している各部品の材質は以下のとおりです。

使用箇所	使用材質	表面処理
	Case Lupoy SC1002FHKPA1	Etching-SA06
microSDリーダライタ端子	PBS (C5210)	金メッキ
microSDリーダライタスロット	SHELL SUS304	-

■ au IC Cardオープナー(試供品)に ついて

必ず下記の警告事項をよく 警告 お読みになってからご使用 ください。



雷子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器にau IC Cardオープ ナー(試供品)を入れないでくだ さい。溶損・発熱・発煙・故障の原 因となります。



au IC Cardオープナー (試供品) の先端部は、尖っています。本人 や他の人に向けて使用しないで ください。失明や傷害の原因とな ります。



乳幼児の手の届く場所には置か ないでください。誤って飲み込ん で窒息するなど、傷害の原因とな る場合があります。



au IC Cardオープナー (試供品) を本製品に挿入するときは、手や 指を傷つけないようにご注意く ださい。

必ず下記の注意事項をお読 ↑ 注意 みになってからご使用くだ さい。



au IC Cardオープナー(試供品)を 使用の際にご注意ください。手や 指を傷付ける可能性があります。



au IC Cardオープナー (試供品) を火のそば、ストーブのそばな ど、高温の場所で使用、放置しな いでください。溶損・発熱・発煙・

故障の原因となります。



au IC Cardオープナー (試供品) を火の中に入れたり、加熱したり しないでください。溶損・発熱・発 煙・故障の原因となります。



au IC Cardオープナー (試供品) を落としたり、衝撃を与えたりし ないでください。故障の原因とな ります。



au IC Cardオープナー (試供品) を折ったり、曲げたり、重い物を 載せたりしないでください。故障 の原因となります。



au IC Cardオープナー (試供品) は、乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。誤って飲み込 おと、窒息や傷害などの原因とな ります。



皮膚に異常を感じたときは直ち に使用を止め、皮膚科専門医へご 相談ください。お客様の体質・体 調によっては、かゆみ・かぶれ・湿 疹などが生じる場合があります。

■ au IC Cardオープナー (試供品) で使用している各部品の材質は以下のとおりです。

使用箇所	使用材質	表面処理
au IC Cardオープナー本体	SUS304	-

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。

よくお読みになって、正しくご使用くだ さい。

- 本体、内蔵電池、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通
- ◆製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部接続器を外部接続端子やイヤホン接続端子に差した状態の場合、 コネクタ破損、故障の原因となります。 外部に損傷がなくても保証の対象外と なります。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用 しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~ 85%の範囲内でで使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで 掃除してください。汚れていると接触 不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子 を変形させないでください。

- む手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭 きなど)で拭いてください。 乾いた布な どで強く擦ると、ディスプレイに傷がつ く場合があります。ディスプレイに水滴 や汚れなどが付着したまま放置すると、 シミになることがあります。またアル コール、シンナー、ベンジン、洗剤など で拭くと、外装の印刷が消えたり、色が あせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いに なっている近くで使用すると影響を与 える場合がありますので、なるべく離 れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本 製品が温かくなることがありますが異 常ではありません。

● お子様がお使いになるときは、保護者 の方が『取扱説明書』(本書)をよく お読みになり、正しい使いかたをご指 導ください。

■ 本体について

- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃 をディスプレイに与えないでくださ い。傷の発生や破損の原因となる場合 があります。
- ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭 利な物、硬い物などを強く押し付けな いでください。傷の発生や破損の原因 となります。

タッチパネルは指で軽く触れるように設 計されています。指で強く押したり、先 のとがったもの(爪/ボールペン/ピン など)を押し付けたりしないでください。 以下の場合はタッチパネルに触れても 動作しないことがあります。また、誤 動作の原因となりますのでご注意くだ さい。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの 操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指で の操作

● 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本場品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク €」が本製品の電子銘板に表示されております。電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで確認いただけます。ホーム画面 ▶ [三三]▶ [システム設定]▶ [一般] ▶ 「端末情報]▶ 「規

本製品本体のネジを外して内部の改造 を行った場合、技術基準適合証明など が無効となります。技術基準適合証明 などが無効となった状態で使用すると、 電波法に抵触しますので、絶対に使用

されないようにお願いいたします。

制と安全に関する情報]

安全上のご注意

- 本製品は不正改造を防止するために容 易に分解できない構造になっていま す。また、改造することは雷波法で禁 止されています。
- 本製品に登録された連絡先・メール・お 気に入りなどの内容は、事故や故障・ 修理、その他取り扱いによって変化・ 消失する場合があります。大切な内容 は必ず控えをお取りください。万一内 容が変化・消失した場合の損害および 逸失利益につきましては、当社では一 切の責任は負いかねますので、あらか じめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ (有料・無料を問わない)などは、故 **筐修理などによる交換の際に引き継ぐ** ことはできませんので、あらかじめご 了承ください。
- 本製品で使用している有機ELディス プレイは非常に精密度の高い技術で作 られていますが、ごくわずかの画素 欠けや常時点灯する画素などがありま す。また、見る角度により色味が変化 したり、明るさのむらが見える場合が あります。これらは、有機ELディス プレイの構造によるもので、故障では ありません。

- 有機ELディスプレイは、同じ画像を 長く表示したり、「画面の明るさ」設 定を常時明るく設定して、極度な連続 使用をしたりすると部分的に照度が落 ちますが、有機ELディスプレイの特 性によるもので故障ではありません。
- 本製品の温度上昇や電池残量低下等に より、ディスプレイの輝度が落ちる場合があります。
- 有機ELディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- ◆ 公共の場でで使用の際は、周りの方の 迷惑にならないようにご注意ください。

- 撮影などした写真/動画データや音楽 データは、メール添付の利用などによ り個別にパソコンに控えを取っておく ことをおすすめします。ただし、著作 権保護が設定されているデータなど、 上記の手段でも控えが取れないものも ありますので、あらかじめご了承くだ さい。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど 磁力を有する機器を本製品に近づける と故障の原因となる場合がありますの でご注意ください。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因と なります。

- ポケットやかばんなどに収納するとき は、ディスプレイが金属などの硬い部 材に当たらないようにしてください。 傷の発生や破損の原因となります。ま た金属などの硬い部材がディスプレイ に触れるストラップは、傷の発生や破 損の原因となる場合がありますのでご 注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動さ せた場合や、湿度の高い場所、エアコ ンの吹き出し口の近くなど温度が急激 に変化するような場所で使用された場 合、本製品内部に水滴が付くことがあ ります (結露といいます)。このよう な条件下でのご使用は湿気による腐食 や故障の原因となりますのでご注意く ださい。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布 で乾拭きしてください。濡らした布や ガラスクリーナーなどを使うと故障の 原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続すると きは、外部接続端子に対して外部機器 のコネクタがまっすぐになるように抜 き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状 態で無理な力を加えると破損の原因と なりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでくださ い。環境保護と資源の有効利用をはか るため、不要となった本製品の回収に ご協力ください。auショップなどで 本製品の回収をおこなっております。

- 受話音声をお聞きになるときは、受話 口が耳の中央にあたるようにしてお使 いください。受話口(音声穴)が耳周 囲にふさがれて音声が聞きづらくなる 場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 明るさセンサーを指でふさいだり、明るさセンサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に明るさセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

● 近接センサーの上にシールなどを貼る と、センサーが誤動作し着信中や通話 中にディスプレイの表示が常に消え、 操作が行えなくなる場合がありますの でご注意ください。

■ タッチパネルについて

- タッチ操作は指で行ってください。 ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので 操作しないでください。正しく動作し ないだけでなく、ディスプレイへの傷 の発生や、破損の原因となる場合があ ります。
- ディスプレイにシールやシート類(市 販の保護フィルムや覗き見防止シート など)を貼らないでください。タッチ パネルが正しく動作しない原因となる 場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでくださ い。爪が割れたり、突き指などけがの 原因となる場合があります。

- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗 や水で濡れていると、誤動作の原因と なります。その場合は柔らかい布でディ スプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運 ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝 導性物質が近づいた場合、タッチパネ ルが誤動作する場合がありますのでご 注意ください。

■ 内蔵電池について

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用 にならなかったときは、で使用前に充 電してください。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですのでで使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が 近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムボリマー電池の特 性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- で使用にならないときは、指定の充電 用機器(別売)の電源プラグをコンセ ントまたはシガーライタソケットから 外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コー ドをアダプタ本体に巻き付けないでく ださい。感電、発熱、火災の原因とな ります。
- 充電用機器のプラグやコネクタと電源 コードの接続部を無理に曲げたりしな いでください。感雷、発熱、火災の原 因となります。

■ au Micro IC Card (LTE)について

- au Micro IC Card (LTE)は、auから お客様にお貸し出ししたものになりま す。紛失・破損の場合は、有償交換と なりますのでご注意ください。なお、 故障と思われる場合、盗難・紛失の場 合は、auショップもしくはPiPitまで お問い合わせください。
- au Micro IC Card (LTE)の取り外し、 および挿入時には、必要以上に力を入 れないようにしてください。ご使用に なるau電話への挿入には必要以上の負 荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターな どに、au Micro IC Card (LTE)を挿 入して故障した場合は、お客様の責任 となりますのでご注意ください。

- au Micro IC Card (LTE)のIC (金属) 部分はいつもきれいな状態でご使用く ださい。お手入れは乾いた柔らかい布 (めがね拭きなど) などで拭いてくだ さい。
- au Micro IC Card (LTE)にシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因になります。

■ microSDリーダライタ(試供品)に ついて

- microSDリーダライタ(試供品)は ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- microSDリーダライタ (試供品) は接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- microSDリーダライタ(試供品)の お手入れは乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。

● microSDリーダライタ(試供品)を お子様がお使いになるときは、保護者 の方が『取扱説明書』(本書)をよく お読みになり、正しい使いかたをご指

 microSDリーダライタ(試供品)の microSDメモリカードスロットには、 microSDメモリカード以外のものは挿

入しないでください。

導ください。

- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。

■ au IC Cardオープナー (試供品) に ついて

- au IC Cardオープナー(試供品)の 挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。で使用になる au電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au IC Cardオープナー(試供品)は 異なる機種の携帯電話には使用しない でください。破損の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的な モラルをお守りのうえご使用ください。
- ◆本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、旋失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽/動画/テレビ機能について

- 自動車や原動機付白転車、白転車など の運転中は、音楽や動画およびテレビ を視聴しないでください。自動車・原 動機付白転車運転中の携帯電話の使用 は法律で禁止されています(自転車運 転中の使用も法律などで罰せられる場 合があります)。また、歩行中でも周 囲の交通に十分ご注意ください。周囲 の音が聞こえにくく、表示に気を取ら れ交通事故の原因となります。特に踏 切、駅のホームや横断歩道ではご注意 ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える 場合がありますのでご注意ください。

■ 電車の中など周囲に人がいる場合に は、イヤホンなどからの音漏れにご注 意ください。

■ 著作権・肖像権について

■ お客様が本製品で撮影・録音したデー タやインターネット上からダウンロー ドなどで取得したデータの全部または 一部が、第三者の有する著作権で保護 されている場合、個人で楽しむなどの 他は、著作権法により、権利者に無断 で複製、頒布、公衆送信、改変などは できません。 また. 他人の肖像や氏名を無断で使用・ 改変などをすると肖像権の侵害となる おそれがありますので、そのようなご 利用もお控えください。 なお、実演や興行、展示物などでは、 個人で楽しむなどの目的であっても、

撮影・録音を制限している場合があり ますのでご注意ください。 撮影した静止画などをインターネットホームページなどで公開する場合は、 著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、 外部から本製品に取り込んだ内容で、 重要なものは控え*をお取りくださ い。本製品のメモリは、静雷気・故障 などの不測の要因や、修理・誤った操 作などにより、記録内容が消えたり変 化する場合があります。
 - ※ 控え作成の手段:連絡先のデー 夕や音楽データ、撮影した動画 や静止画など、重要なデータは microSDメモリカードに保存して おいてください。またはメールに 添付して送信したり、パソコンに 転送しておいてください。ただし、 上記の手段でも控えが作成できな いデータがあります。あらかじめ、 ご了承ください。

ご利用いただく各種暗証番号 について

本製品をで使用いただく場合に、各種の賠 証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとな ります。設定された各種の賠証番号は各種 操作・ご契約に必要となりますので、お忘 れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例

- お留守番サービス、着信転 送サービスを一般電話から 遠隔操作する場合
- お客さまセンター音声応答、 auホームページでの各種照 会・申込・変更をする場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意 の4桁の番号

● PINコード

使用例	第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐ 場合
初期値	1234

● ロックNo.(NFC / おサイフケータイロック)

使用例	「NFC /おサイフケータイ ロック」を利用する場合
初期値	1234

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを 守るために、本製品には次のような機能 が用意されています。

7,0,0,0,0		
機能	説明	
画面ロック	起動時や画面ロックの解除 方法にフェイスアンロッ ク、パターン、PIN、パス ワードを設定することによ り、データを安全に保護で きます。	

PINコードについて

■ PIN⊐−ド

第三者によるau Micro IC Card (LTE)の 無断使用を防ぐために、電源を入れるたび にPINコードの入力を必要にすることが できます。また、PINコードの入力要否を 設定する場合にも入力が必要となります。 PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合 は、PINロック解除コードを利用して解除 できます。

お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、「UIMカードのロック」(▶P.73)で入力が必要な設定に変更できます。
 なお、「UIMカードのロック」を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。

 お買い上げ時のPINコードは「1234」 に設定されていますが、「UIM PINの 変更」でお客様の必要に応じて4~8 桁のお好きな番号に変更できます。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Micro IC Card (LTE)が取り付けられていた ブラスティックカード裏面に印字され ている8桁の番号で、お買い上げ時に はすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合 は、「UIM PINの変更」(▶P.73)で 新しくPINコードを設定してください。

 PINロック解除コードを10回連続で 間違えた場合は、auショップ・PiPitも しくはお客さまセンターまでお問い合 わせください。

ø memo

- PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のため本製品が再起動することがあります。
- 「PINコード」は「データの初期化」 を行ってもリセットされません。

- UIMカードのロック
- 1 ホーム画面 ▶ [===] ▶ [システム設定] ▶ [一般]
- [2] [セキュリティ] ▶ [UIMカード のロック設定]
- 3 [UIMカードのロック]
- 4 PINコードの入力 ▶ [OK]
- UIM PINの変更
- 1 ホーム画面 ▶ [===] ▶ [シス テム設定] ▶ [一般]
- [2] [セキュリティ] ▶ [UIMカード のロック設定]
- 3 [UIM PINの変更]

Bluetooth® /無線LAN (Wi-Fi®) 機能について

- 本製品のBluetooth[®]機能および無線 LAN (Wi-Fi[®])機能は、日本国内規格 FCC規格およびEC指令に準拠し、認 定を取得しています。
- 一部の国/地域ではBluetooth[®]機能 や無線LAN (Wi-Fi[®])機能の使用が制 限されることがあります。海外でご利 用になる場合は、その国/地域の法規 制などの条件をご確認ください。
- 無線LAN (Wi-Fi®) やBluetooth®機器が使用する2.4GHZ帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、

- 通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を 帯びているところや電磁波が発生して いるところで使用しないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用する と受信障害の原因となったり、テレビ 画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN (Wi-Fi®) アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

- 航空機内での使用はできません。無線 LAN (Wi-Fi®) 対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する 機器により、通信速度や通信できる距 離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能/無線LAN (Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。 この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下下ます。

 本製品を使用する前に、近くで「ほか の無線局」が運用されていないことを 確認してください。

- 2.万一、本製品と「ほかの無線局」との 間に電波干渉の事例が発生した場合に は、すみやかに本製品の使用場所を変 えるか、または機器の運用を停止(電 波の発射を停止)してください。
- ご不明な点やその他お困りのことが起 きた場合は、auショップもしくはお客 さまセンターまでご連絡ください。

本製品はすべてのBluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) 対応機器との接続動 作を確認したものではありません。し たがって、すべてのBluetooth®・無 線LAN (Wi-Fi®) 対応機器との動作 を保証するものではありません。

- 無線通信時のヤキュリティとして、 Bluetooth®・無線LAN (Wi-Fi®) の標 準什様に準拠したヤキュリティ機能に対 応しておりますが、使用環境および設定 内容によってはセキュリティが十分でな い場合が考えられます。Bluetooth®・ 無線LAN (Wi-Fi®) によるデータ通信を 行う際はご注意ください。
- 無線I AN (Wi-Fi®) は、電波を利用し、 て情報のやりとりを行うため、電波の 届く範囲であれば自由にLAN接続でき る利点があります。その反面、セキュ リティの設定を行っていないときは、 悪意ある第三者により不正に侵入され るなどの行為をされてしまう可能性が あります。お客様の判断と責任におい て、セキュリティの設定を行い、使用 することを推奨します。

- Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通 信時に発生したデータおよび情報の漏 洩につきましては、当社では責任を負 いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth[®]機能および無線 LAN (Wi-Fi[®]) 機能は、2.4GHz帯の周 波数を使用します

2.4FH1/DS4/0F4

- Bluetooth[®]機能: 2.4FH1 本製品は2.4GHz帯を使用します。変 調方式としてFH-SS変調方式を採用 し、与干渉距離は約10m以下です。
- 無線LAN (Wi-Fi®) 機能: 2.4DS/ OF4
 本製品は2.4GHz帯を使用します。 変調方式としてDS-SS方式および OFDM方式を採用しています。与干渉 距離は約40m以下です。
- 使用帯域:全帯域 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域 を回避可能であることを意味します。

- 利用可能なチャンネルは、国により異 なります。
 - 航空機内の使用は、事前に各航空会社 へご確認ください。

5GHz帯で使用上の注意

本製品の無線LAN (Wi-Fi®) 機能は5GHz 帯を使用します。電波法により5.2GHz帯 および5.3GHz帯の屋外利用は禁止され ています。

本製品が使用するチャンネルは以下の通 りです。

■ HT20

W52 (5,2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch) W53 (5.3GHz帯 / 52, 56, 60, 64ch) W56 (5.6GHz帯 / 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)

■ HT40

W52 (5.2GHz帯 / 38, 46ch) W53 (5.3GHz帯 / 54.62ch) W56 (5.6GHz带 / 102, 110, 118, 126, 134ch)

■ HT80

W52 (5.2GHz帯 / 42ch) W53 (5.3GHz帯 / 58ch) W56 (5.6GHz帯 / 106, 122ch)

IEEE802.11 b/g/n IEEE802.11 a/n/ac W52 | W53 | W56

パケット通信料について のご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アブリケーションなどのダウンロード、アブリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。

※ 無線LAN(Wi-Fi $^{\odot}$)接続の場合は パケット通信料はかかりません。

アプリケーションについて

- アプリケーションのインストールは安 全であることをご確認のうえ、自己責 任において実施してください。アプリ ケーションによっては、ウイルスへの 感染や各種データの破壊、お客様の位 置情報や利用履歴、携帯電話内に保存 されている個人情報などがインター ネットを通じて外部に送信される可能 性があります。
- 万一、お客様がインストールを行った アプリケーションなどにより不具合が 生じた場合、当社では責任を負いかね ます。この場合、保証期間内であって も有償修理となる場合がありますの で、あらかじめご了承ください。

- お客様がインストールを行ったアプリ ケーションなどによりお客様ご自身ま たは第三者への不利益が生じた場合、 当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、 microSDメモリカードをセットしてい ないと利用できない場合があります。
 - アプリケーションの中には動作中ス リープモードに入らなくなったり、 バックグラウンドで動作して電池の消 耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリケーショ ンやインストールしたアプリケーション は、アプリケーションのバージョンアッ プによって操作方法や画面表示が予告な く変更される場合があります。また、本 書に記載の操作と異なる場合があります のであらかじめご了承ください。

各部の名称と機能





- ① **送話口(スピーカー通話用のマイク)** スピーカーをONにして通話していると
 - きに使用します。 通話中の相手の方にこちらの声を伝えま す。通話中は、マイクを指などでおおわ ないようにで注意ください。
- ② サブカメラ(レンズ部)

3 近接センサー/明るさセンサー 近接センサーは通話中にタッチパネルの

近後にグリーは過酷中にダップパネルの 誤動作を防ぎます。 明るさセンサーは周囲の明るさを検知し て、ディスプレイの明るさを調整します。

- ③ au Micro IC Card (LTE)スロット トレイイジェクトホール (スロットの穴 部分) にau IC Cardオープナー (試供品) を差し込んで引き出せます。
- ⑤ 通知LED
- (ラ 受話口 (レシーバー) 通話中の相手の方の声、留守番電話の再 生音などが聞こえます。
- 7 ディスプレイ (タッチパネル)

③ 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも使用します。通話中や動画録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。

- ⑤ テレビアンテナ
- 外部接続端子 指定のACアダプタ (別売) やmicroSD リーダライタ (試供品) などの接続時に 使用します。
- ⑪ イヤホン端子
- 内蔵アンテナ部 利用時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。また、内蔵アンテナ部にシールなどを貼らないでください。
- (18) メインカメラ (レンズ部)

① 赤外線ポート (IrRC)

Qリモートを利用する場合に使用します。 赤外線通信によるデータの送受信は行え ません。

(6) (一) 雷源キー

スリーブモードの移行/解除に使用します。 □電源キーを長押しすると、マナーモード(サウンドプロフィールの設定)や機 内モードの設定/解除、電源ON/OFF、 再起動を行えます。

- 内蔵電池 電池は本体に内蔵されており、お客様に よる取り外しはできません。
- ⑦ フラッシュ

⊕ 幻 マーク

リーダー/ライターにかざすと、NFC データ/ FeliCaチップ内のデータのやり とりができます。

🐽 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

※ 背面カバーは取り外せません。無理に 取り外そうとすると破損や故障の原因 となります。

memo

- ・本製品の背面には、小さな引っかき傷であれば、短い時間で自己修復可能な技術が使われています。
 - 「小さな引っかき傷」とは、通常使用する際に摩擦などで発生する、わかりづらいわずかな傷のことです。
 - 本製品を故意に落下させる、投げつけるなど強い衝撃による損傷の場合、傷が消えないことがあります。
- ・本製品を強制的に歪めたり、荷重を加えて変形された状態を放置すると、ディスプレイと機能の損傷、外観の変形や破損の恐れがあります。

au Micro IC Card (LTE) を利用する

au Micro IC Card (LTE)にはお客様の 電話番号などが記録されています。

(au Micro IC Card (LTE))





IC(金属)部分

本製品はau Micro IC Card (LTE)にの み対応しております。au携帯電話、スマー トフォンとau IC カード、micro au IC カードまたはau Nano IC Card (LTE) を美し替えてのご利用はできません。

memo

- au Micro IC Card (LTE)を取り扱う ときは、故障や破損の原因となります ので、次のことにご注意ください。
 - au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分や、本製品本体のICカード用端子には触れないでください。
 - au Micro IC Card (LTE)挿入時は、 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 取り外したau Micro IC Card (LTE)
 はなくさないようにで注意ください。

■ au Micro IC Card (LTE)が挿入され ていない場合

au Micro IC Card (LTE)以外のカード を挿入して本製品を使用することはでき ません。

au Micro IC Card (LTE)が挿入されていない、もしくはau Micro IC Card (LTE)以外のカードを挿入し電源を入れた場合は、圏が通知エリアに表示され、次の操作を行うことができません。

- ・ 電話をかける*/受ける
 - 3G / LTEデータ通信
- Eメール (@ezweb.ne.jp) の初期設定および送受信
- SMSの送受信
- 自局電話番号の確認
- UIMカードのロック設定

※ 110番(警察)・119番(消防機関)・ 118番(海上保安本部)への緊急通報 や157(お客さまセンター)への発信 もできません。

また、上記以外でも、お客様の電話番号 などが必要な機能をご利用できない場合 があります。

■ PINコードによる制限設定

au Micro IC Card (LTE)をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やUIMカーのロックにより他人の使用を制限できます。(▶P.72 [PINコードについて])

au Micro IC Card (LTE) を取り付ける/取り外す

au Micro IC Card (LTE)の取り付け/ 取り外しは、本製品の電源を切ってから 行います。

au Micro IC Card (LTE)を 取り付ける

au Micro IC Card (LTE)の取り付けは、 本製品の電源を切ってから行います。 また、トレイの引き出し/差し込みは本 製品の背面を上に向けて行い、au Micro IC Card (LTE)の落下による破損や紛失 が起こらないように注意してください。

au IC Cardオープナー (試供品) の先端をトレイイジェクトホール に差し込む

トレイが少し出ます。



2 トレイを引き出す




3 au Micro IC Card (LTE)のIC (金属) 面を下にしてトレイに格 納する



4 図の向きでトレイをau Micro IC Card (LTE)スロットに差し 込む

・切り欠きの方向にご注意ください。



au Micro IC Card (LTE)を 取り外す

au Micro IC Card (LTE)の取り外しは、本製品の電源を切ってから行います。また、トレイの引き出し/差し込みは本製品の背面を上に向けて行い、au Micro IC Card (LTE)の落下による破損や紛失が起こらないように注意してください。

■au IC Cardオープナー(試供品) | 2 トレイを引き出す の先端をトレイイジェクトホー ルに差し込む

トレイが少し出ます。





トレイの上下を逆にすると、au Micro IC Card (LTE)が落下する 恐れがあります。

3 トレイからau Micro IC Card (LTE)を取り出す



4図の向きでトレイをau Micro IC Card (LTE)スロットに差し 込む



充電する

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったときは、 充電してからお使いください。 ご利用可能時間は、次のとおりです。

連続待受 時間*	約670時間(LTE使用時) 約690時間(3G使用時)
連続通話 時間*	約1260分

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。 使用環境や内蔵電池の状態によって使用時間は異なります。

memo

- 充電中、本製品と内蔵電池が温かくなることがありますが異常ではありません。(充電しながら、カメラの起動や通信を行うと、内蔵電池の温度が高くなります。)
- カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- 指定の充電用機器(別売)を接続した 状態で各種の操作を行うと、短時間の 充電/放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、内蔵電 池の寿命が短くなります。

指定のACアダプタ(別売)を 使って充電する

ここでは共通ACアダプタ04 (別売)を 接続して充電する方法を説明します。 指定のACアダプタ (別売) については、 「周辺機器のご紹介」(▶P.139)をご参 照ください。

充電時間は、約130分です。

1共通ACアダプタ04(別売)の microUSBコネクタを本製品の 外部接続端子にまっすぐに差し 込む

 microUSBケーブルは、「B」の刻 印がある面を上にしてまっすぐに 差し込んでください。



2 共通ACアダプタ04 (別売) の 電源プラグをAC100Vコンセ ントに差し込む



画面上部のステータスパー (▶ P.107) に
が表示され、充電が開始されます。充電が完了するとステータスパー
に
が表示されます。

- 充電が終わったら本製品の外部接続端子から共通ACアダプタ 04(別売)のmicroUSBコネクタをまっすぐに引き抜く
- 4 共通ACアダプタ04 (別売) の 電源プラグをコンセントから抜く

memo

☑ が表示されない場合

・画面上部のステータスパーに ■ が表示されるまでしばらくお待ちください。 しばらく待っても表示されないときは接触不良が考えられます。共通ACアダプタ04 (別売)が確実に接続されているかご確認ください。それでも表示されない場合は充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

パソコンを使って充電する

- microUSBケーブル(別売)の microUSBコネクタを本製品の 外部接続端子にまっすぐに差し 込む
 - microUSBケーブルは、「B」の刻 印がある面を上にしてまっすぐに 差し込んでください。

2 microUSBケーブル(別売)の USBコネクタをパソコンのUSB ポートにまっすぐに差し込む



memo

- ・本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- ・USB充電を行った場合、指定のACア ダプタ(別売)での充電と比べて、時間が長くかかる場合があります。
- ・充電のみを行う際にパソコン上に「新 しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示された場合は、「キャンセ ル」を選択してください。

電源を入れる/切る

雷源を入れる

1 ○ 電源キー(2秒以上長押し)

ロック解除画面が表示されます。 画面をスワイプすると、ロックが解除 されます。

ø memo

電源を入れてから「au」のロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

電源を切る

- 1 電源キー(2秒以上長押し) 携帯電話オプション画面が表示されま ₫.
- 2 [電源を切る] ▶ [OK]

強制的に電源を切る

本製品の電池は内蔵電池になっており、 取り外せません。「画面が動かない」など の症状が発生した際に強制的に雷源を切 るには、以下の操作を行ってください。

11 (一) 電源キー (10秒以上長押し) 強制的に電源がOFFになります。

ø memo

共涌ACアダプタ 04 (別売)を接続 (▶P.91) して、操作することも有 効です。

再起動する

- 1 (○) 雷源キー(2秒以上長押し) 携帯電話オプション画面が表示されま す。
- 2 「再起動〕 ▶ 「OK】

▶ memo

8秒以上 電源キーを押し続ける と、本製品が再起動します。

スリープモードについて

■電源キーを押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリーブモードに移行します。次の操作を行うと、スリーブモードを解除できます。

1 スリープモード中に ○ 電源 キー

スリープモードが解除され、ロック解 除画面が表示されます。

memo

スリープモード中に ○ 電源キーを押して画面を表示する際は、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

初期設定を行う

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、 自動的に初期設定画面が表示されます。 画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては手順が異なります。
- [スキップ]、[今は設定しない] など をタップすると該当の設定を省略でき ます。
- 電源キー(2秒以上長押し)電源が入ります。
- 2言語を選択して、[次へ]
- 3 インターネット接続設定を選択 して、[次へ]

4 Googleアカウントの設定を行い、[■]

- Googleアカウントの追加画面が表示されます。Googleアカウントのセットアップについて詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。
- 文字入力方法について詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。
- 5 フロントタッチボタンの設定を 行い、「次へ」
- 「新しい体験をしましょう」画面で[完了]
- 7 「auかんたん設定」を必要に応じて設定する

Googleアカウントをセット アップする

Googleアカウントをセットアップする と、Googleが提供するオンラインサービ スを利用できます。

Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどに表示されます。

初期設定について詳しくは、同梱の「設 定ガイド」をご参照ください。

memo

- Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Googleハングアウト、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
- サインインするためにはGoogleアカウントおよびパスワードが必要です。

au IDを設定する

au IDを設定すると、auスマートパスや Google Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん 決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。 au IDの設定画面は、メインメニューのアプリケーション一覧 ▶ [設定/サポート] ▶ [au ID] 設定] をタップすると表示され

▶ [au ID 設定] をタップすると表示されます。

初期設定について詳しくは、同梱の「設 定ガイド」をご参照ください。

タッチパネルの使い方

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように 設計されています。指で強く押したり、 先のとがったもの(爪/ボールベン/ ピンなど)を押し付けたりしないでく ださい。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても 動作しないことがあります。また、誤 動作の原因となりますのでご注意くだ さい。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの 操作

- 保護シートやシールなどを貼っ ての操作
- ディスプレイに水滴が付着また は結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指で の操作

00基本操作

■ タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに 指を離します。また、2回連 続で同じ位置をタップする 操作をダブルタップと呼び ます。



■ ロングタッチ

項目やキーなどに指を触れ た状態を保ちます。



■ スライド

画面内で表示しきれないとき など、画面に軽く触れたまま、 目的の方向へなぞります。



■ フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上下左 右にはらうように操作しま す。



■ ピンチ

2本の指で画面に触れたま ま指を開いたり (ピンチアウ ト)、閉じたり(ピンチイン) します。



■ ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的 の位置までなぞります。



ホーム画面を利用する

ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数のデスクトップで構成されています。デスクトップを追加してショートカットやウィジェット、フォルダーを追加することができます。



- 介 ステータスバー
- ② クイック検索ボックス
 - ショートカット/ウィジェット/ フォルダー
- ② クイックメニュー
- ⑤ デスクトップ

- アプリ メインメニューが開き、アプリケー ション一覧が表示されます。
- フロントタッチボタン
 - ← 戻るキー

1つ前の画面に戻ります。

ホームキー

ホーム画面を表示します。

= x==-#-

オプションメニューを表示します。



フロントタッチボタンのアイコン領域から上へスワイブし、一へドラッグするとGoogle検索、「〇へドラッグするとQメモが起動できます。


ホーム画面を利用する

デスクトップを切り替える

ホーム画面は複数のデスクトップで構成 されており、左右にスライド/フリック することで、デスクトップを切り替える ことができます。



画面下部には、現在の表示位置を示す インジケーターが表示されます。





アプリケーションを起動する

11ホーム画面 ▶ [アプリ]

2 アイコンをタップ

タップしたアイコンのアプリケーションが起動します。 フォルダーに格納されたアイコンは、 フォルダーをタップすると表示されま す。

nemo

アプリケーションのアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

主なアプリケーション

プリインストールされている主なアプリケーションは以下のとおりです。

ケーションは以下のとおりです。		
アイコン	アプリ名	概要
[38]	Friends Note	Friends Noteはau 携帯電話からのアド レス帳移行やサーバ へのパックアップも できる安心・便利な アドレス帳です。ま た、Facebook・ TwitterなどのSNS の友人をアドレス帳 で一元管理できま す。

アイコン	アプリ名	概要
gons	auスマー トパス	月額372円 (税抜) でアプリが取り放題! その他にもお得なクーポンやプレが リカー パー・マー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー
9	LISMO	音楽を再生したり、 最新の楽曲情報を調 べたりできます。

7	アイコン	アプリ名	概要
	IR.	au Wi-Fi 接続ツール	ご自宅にてHOME SPOT CUBE等の Wi-Fi*親機と簡単に 接続できます。外出 先ではau Wi-Fiの ご利用可能なスポッ トですぐにWi-Fi*が 使えるようになりま す。
	2	リモートサ ポート	スマートフォンの操作で困ったとき、お客様のスマートフォンの画面を共有し、 お客様の操作をサポートするアプリです。

アイコン	アプリ名	概要
8	3LM Security	本製品を盗難・紛失 された場合に、遠隔 操作で本製品の位置 検索やロックをする ことができます。
f	Facebook	友達の近況チェック や写真のアップロー ド、知り合いとの メッセージのやりと りができる無料のコ ミュニケーションア プリです。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた

ます。



ステータスバーの左側には不在着信、新 着メールや実行中の動作などをお知らせ する通知アイコン、右側には本製品の状 態を表すステータスアイコンが表示され

また、ステータスバーを下方向にスライ ドすると通知パネルが表示されます。

■ 主な通知アイコン

アイコン	概要
K	不在着信あり
E	新着メールあり(Eメール)
@	新着メールあり(PCメール)
Σ	新着メールあり(Gmail)
<u>SMS</u>	新着SMSあり
G	アラーム終了、スヌーズ中 • アラーム終了操作を行わずに アラームが終了したときや、 スヌーズ中に表示されます。
1	カレンダーの予定通知あり
in the second	ワンセグ起動中/フルセグ起 動中
[]	音楽再生中
C	着信中

アイコン	概要
G	本体の空き容量が少ないとき
Ψ	USB接続中
1	データのアップロード、ファイルの送信 ・ ファイル送信中のアイコンはアニメーション表示されます。
*	データ、アプリケーションの ダウンロード中、ダウンロー ド完了、インストール中、ファ イル受信中、ファイル受信完 了、ファイル受信失敗 ・アプリケーションのインス トール中、ファイル受信中 のアイコンはアニメーショ ン表示されます。

アイコン	概要
€	利用可能なアップデートあり
\$	Google Playでインストール 完了、または更新完了
9	VPN接続中
ĹĠ	メジャーアップデート(OS アップデート)更新あり
Œ	まとめられたアイコンあり ・ まとめられたアイコンは通 知パネルで確認できます。
ବ	Wi-Fi®テザリング中
(\$)	Bluetooth®テザリング中

■ 主なファータファイコン

■ 主なステータスティコン		
アイコン	概要	
15:00	時刻	
\mathfrak{Q}	アラーム設定あり	
F	電池レベル状態	
≯	機内モード	
	電波の強さ(受信電界) レベル4 / 圏外	
#13 #14	LTEデータ通信状態	
\$4.8 3G	3Gデータ通信状態	

アイコン	概要
1x	CDMA 1Xデータ通信状態
111	ローミング中
あAB12 カナトA1 カ	文字種 びいらがな漢字入力/ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
"□,	バイブレートのみ設定中
₹ 0)	サイレント設定中
<u>څ</u> ڪ	Wi-Fi [®] の電波の強さ (奈 レベル4 / (奈 レベル0)
8 8	Bluetooth [®] 利用中

アイコン	概要
00	GPS利用中 ・ GPS取得中のアイコンは アニメーション表示され ます。
C	データ同期中
?	マイク付きイヤホン挿入状態
\cap	イヤホン挿入状態

通知パネルについて

ステータスパーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスパーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

ステータスバーを下方向にスライド





1 日付と時刻 日付と時刻を表示します。

② クイック設定 Qメモ、サウ

Qメモ、サウンドプロフィール、 GPS、Wi-Fi[®]などをタップして起動 や設定の変更が行えます。

- [LTE] をタップすると、LTE データ通信の設定を有効/無効 に切り替えられます。
- Qスライドアプリ マルチタスクでアプリケーションを 記動できます。
- ∅ 画面の明るさ
- **⑥** ボリューム
- 6 設定
 - システム設定画面が表示されます。
- 消去 通知情報と通知アイコンの表示を消去します。 通知内容によっては通知を消去できない場合があります。

3 通知情報

通知情報の詳細を表示します。

⋒ 閉じるバー

上方向にスライドすると通知パネル を閉じます。

12基本操作

通知LEDについて

通知LEDの点灯/点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

■ 前面LED

LEDの色と 点灯/点滅	通知内容
赤の点滅	充電中、スリープモード 中にボイス録音している ことを示します。
緑の点滅	着信時、不在着信、PCメールに登録されたメールアカウントに未確認のEメールがあることを示します。
緑の点灯	充電が完了したことを示 します。

LEDの色と 点灯/点滅	通知内容
虹色の点滅	アラーム鳴動中であるこ とを示します。
水色の点滅	カレンダーの通知がある ことを示します。
青の点滅	おサイフケータイ [®] 、NFC が使用中であることを示 します。

- ※ スリープモード中に通知LEDが点灯/ 点滅してお知らせします。着信時やメー ルの受信などの通知は、スリーブモー ド中かに関わらず点灯/点滅します。
- ※ Eメール (@ezweb.ne.jp) 受信時に 点滅するLEDの色は、「赤、緑、青、黄、 紫」の中から選択できます。

※「ダウンロードアブリ」にチェックを付けると、ダウンロードアブリからのLED 通知が表示されます。LED通知の色は、ダウンロードアブリによって異なります。チェックを外すとダウンロードアブリからのLED通知は表示されません。 (▶P136「通知表示LED」)

スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

1 □ 電源キーと □ 音量キー (DOWN) を同時に1秒以上押す

撮影したスクリーンショットは、 ホーム画面 ▶ [アプリ] ▶ [基本機能] ▶ [ギャラリー] ▶ [Screenshots]

で見ることができます。

Qメモ機能を利用する

簡単にメモが作成できるアブリケーションです。 紙と同じように自由に使用することができ、キャブチャした画面で重要な情報を ハイライトすることなどもできます。

1 通知パネルを開き、[Qメモ] を タップ

2 メモを作成する

画面の上部または四隅に以下の情報が 表示されます。 画面にメモを残したまま、他の機能が使用できま。

ます。

背景の画面を表示/非表示にしたり、テーマを選択できます。

★ / ★ : 元に戻す/ やり直します。

: ペンの種類やカラーを 選択できます。

消しゴムを利用できます。「すべて消去」をタップすると、作成したメモがすべて削除されます。

: 作成したメモを Bluetooth®やEメール

などで送信できます。

: 作成したメモを保存します。

・ タップすると、ツール バーを表示/非表示し

ます。

: フロントタッチボタン をロックまたはロック 解除します。

3 [圖] ▶ 保存先を選択

作成したメモが保存されます。 保存先として以下の選択肢が表示され ます。

- ・ ノートブック
- ・ ギャラリー

memo

- ・フロントタッチボタンのアイコン領域 から上へスワイプし、[図] ヘドラッ グしてもQメモを起動できます。
- ・指で軽く触れて操作してください。市 販のタッチペンを使用した場合、動作 しない可能性があります。

文字入力について

文字入力には、ソフトウェアキーボード を使用します。 ソフトウェアキーボードは、連絡先の登

ソフトウェアギーホードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボードを 切り替える

クイック検索ボックスの場合は、[📨]

/ [■] をロングタッチします。

2 [👑] / [🚻]



memo

- お買い上げ時には、入力ソフトとして 「LG 日本語キーボード」がインストー ルされています。
- LG 日本語キーボードでのキー操作時の操作音やバイブレータなどを設定するには、文字入力画面 ▶ [■] を口ングタッチ ▶ [森] ▶ [キーボード設定] と操作します。

文字を入力する

10キーキーボードで入力する

キーを上下左右にフリックすることで、 各行の入力したい文字を入力できます。

QWERTYキーボードで入力する

入力したい文字の文字入力キーをタップ します。「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字入力になります。

文字入力画面の見かた



《文字入力画面(10キーキーボード)》



《文字入力画面(QWERTYキーボード)》

- ※ ひらがな漢字入力中のキー表示です。① 文字入力エリア
- ② 通常変換候補リスト/予測変換候補 リスト
- ❸ 音声入力キー/バックキー
- 🗿 カーソルキー

⑤ 数字・記号・顔文字キー/英数・カナキー⑥ 文字種切替キー

大子性切貨ヤー入力する文字種を切り替えます。

 行弧キー/大文字・小文字・濁点・ 半濁点切替キー

ソフトウェアキーボード 各キーに割り当てられた文字を入力できます。

DELキー 選択した文字やカーソルの左の文字 を削除します。

確定キー/改行キー 入力中の文字を確定します。カーソルの位置で改行します。

ルの位直で以行しより

120文字入力

入力モードを切り替える

① 文字入力画面 ▶ [日] をロング タッチ ▶ [日] ▶ [入力モード 切替]

2 入力モードを選択

電話をかける

1 ホーム画面 ▶ [電話]

電話番号入力画面が表示されます。



- 画面切替タブ 雷話番号入力欄
- 数字キー
- SMS+-
- 削除キー
 - 発信キー

2 雷話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内 でも市外局番から入力してください。

通話中画面が表示されます。通話中に ・ 音量キー (DOWN / UP) を押 すと、 通話音量 (相手の方の声の大き さ)を調節できます。

4 [終了]

「通話設定」の「連絡先未登録番号追加」 を有効にすると、連絡先に未登録の電 話番号との通話終了後に、連絡先に登 録するかどうかの確認画面が表示され ます。お買い上げ時は無効に設定され ています。

memo

- 発信中/通話中に近接センサーをおおう(スピーカーがONになっていると きなどを除く)と、画面が消灯します。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ・送話口をおおっても、相手の方には声 が伝わりますのでご注意ください。
- ・「機内モード」を設定中でも、緊急通報番号 (110、119、118) へは電話をかけることができます。また、緊急通報番号 (110、119、118) へ電話をかけると「機内モード」の設定が解除されます。

履歴を利用して電話をかける

- 1 ホーム画面 ▶ [電話]
 - 2 [通話履歴]
 - 3 電話をかけたい相手の [📞]


au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: 本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

電話番号入力画面で国際アクセスコード、国コード、市外局番、相手の方の電話番号を入力 ▶

電話番号入力画面 ▶ [===] ▶ [国 コード] で相手先の国名を選択して国際電話をかけることもできます。



市外局番**2

相手の方の 電話番号 123XXXX

- ※1「0」をロングタッチすると、 「+」が入力され、発信時に 「010」が自動で付加されます。
- ※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。

memo

 au国際電話サービスは毎月のご利用 限度額を設定させていただきます。
 auIcて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の未日までの期間は、au国際電話サービス

をご利用いただけません。

- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日から再びご利用いただけます。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
 通話は対し、カロロのご利用料金
- ・ 通話料は、auより毎月のご利用料金 と一括してのご請求となります。

- ご利用を希望されない場合は、お申し 込みによりau国際電話サービスを取り 扱わないようにすることもできます。 au国際電話サービスに関するお問い 合わせ:
 - au電話から (局番なしの) **157**番 (通話料無料)
 - 一般電話から (4) 0077-7-111 (通話料無料)
 - 受付時間9:00~20:00



緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

memo

- ・警察(110)・消防機関(119)・海 上保安本部(118)について、ここ では緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関で で利用いただけない場合もあります。
- ・緊急通報番号 (110、119、118) の前に「184」を付加した場合は、 電話番号と同様にお客様の現在地を緊 急通報受理機関に知らせることができ ません。

- GPS衛星または基地局の信号による 電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる 位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ・GPS測位方法で通知できない場合は、 基地局信号により、通知されます。
- ・警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。

 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体など に差し迫った危険があると判断した場 合には、発信者の位置情報を取得する 場合があります。

電話を受ける

1 着信中に [] をスライド (スワイプ)

バックライト点灯中(ロック解除画面 表示中を除く)に着信があった場合は、 「電話に出る」をタップします。

2 诵話 ▶ [終了]

「通話設定」の「連絡先未登録番号追加」 を有効にすると、連絡先に未登録の電 話番号との通話終了後に、連絡先に登 録するかどうかの確認画面が表示され ます。お買い上げ時は無効に設定され ています。

■ **電話がかかってきた場合の表示について** 着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、画面に電話番号が表示されます。電話番号と名前が連絡先に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- ・ 相手の方から電話番号の通知がない と、画面に理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可 ***
- ※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

・LTE NET、LTE NET for DATAをご 契約いただいていない場合、「モバイ ルデータ」(▶P.133)をオフにして ご利用ください。

着信時に着信音を消音にするには

 ・着信中に ○電源キーまたは □ 音量 キー (DOWN / UP) を押すと、着 信音が消音になり、バイブレータが停 止します。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- 連絡先やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終 了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。
- ボイスレコーダーなどで録音していた 場合は、電話に出ると録音が中断され て録音していたデータは保存されます。

自分の電話番号を確認する

1ホーム画面 ▶ [===] ▶ [システム設定] ▶ [一般] ▶ [端末情報] ▶ [ステータス]

ステータス画面が表示され、電話番号 欄に電話番号が表示されます。

microSDメモリカード を利用する

microSDメモリカード (microSDHC メモリカード、microSDXCメモリカー ドを含む)をセットしたmicroSDリーダ ライタ(試供品)を本製品に接続するこ とにより、データを保存/移動/コピー することができます。また、連絡先やE メールのデータなどをmicroSDメモリ カードに控えておくことができます。

 microSDメモリカードのデータにア クセスしているときに、電源を切った り衝撃を与えたりしないでください。 データが壊れるおそれがあります。

本製品はmicroSD/microSDHC/ microSDXCメモリカードに対応してい ます。対応のmicroSD/microSDHC/ microSDXCメモリカードにつきまして は、各microSDメモリカード発売元へ お問い合わせいただくか、auホームペー ジをご参照ください。

memo


- アプリケーションによっては、 microSDメモリカードをセットしてい ないと利用できない場合があります。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。以下の操作を行い本製品で初期化してください。ホーム画面 ▶ [三三] ▶ [システム設定] ▶ [一般] ▶ [ストレージ] ▶ [USB
- ボーム画面 ▶ [**==**] ▶ [システム設定] ▶ [-般] ▶ [ストレージ] ▶ [USBストレージ内データの消去] ▶ [実行する]
- 著作権保護されたデータによっては、 パソコンなどからmicroSDメモリカー ドへ移動/コピーは行えても本製品で 再生できない場合があります。

microSDメモリカードを取り付ける

microSDメモリカードの挿入方 向を確認し、microSDリーダラ イタ(試供品)のスロットにまっ すぐにゆっくりと差し込む



2 microSDリーダライタ(試供品) を本体の外部接続端子に差し込 đ3



memo

microSDメモリカードには、表裏/ 前後の区別があります。

無理に入れようとすると取り外せなく なったり、破損したりするおそれがあ ります。

microSDメモリカードを取 り外す

- 1 ホーム画面で [===] ▶ [システ ム設定] ▶ [一般] ▶ [ストレージ] ▶ [USBストレージのマウント解 除]
- 2 microSDリーダライタ(試供品) を本体から引き抜く
- 3 microSDメモリカードをゆっく りと引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてくだ さい。

memo

microSDメモリカードの端子部には触れないでください。microSDメモリカードを無理に引き抜

かないでください。故障·データ消失の 原因となります。

 microSDメモリカードにインストール されたアプリケーションは、microSD メモリカードを取り外すと利用できま せん。

 長時間お使いになった後、取り外した microSDメモリカードが温かくなって いる場合がありますが、故障ではあり ません。 ・microSDメモリカードのマウントを解除した後に再度microSDメモリカードをマウントする場合は、ホーム画面 ▶ [三三]▶[システム設定]▶[一般]▶ [ストレージのマウント]と操作します。

設定メニューを表示する

■ ネットワーク

Wi-Fi	無線LAN (Wi-Fi®) の設
	定を行います。
Bluetooth	Bluetooth®の設定を行
	います。
モバイル	モバイルデータ通信の設定
データ	や、通信量の確認などを行
	います。
通話設定	留守番電話、着信転送な
	どネットワークサービス
	を設定します。

共有と接続	NFCやデータの共有に関
	する設定を行います。
テザリングと	機内モード、モバイルネッ
ネットワーク	トワーク設定など通信に
	関する設定を行います。

■ サウンド

サウンドプロ フィール	公共の場所で周囲の迷惑 にならないように設定で
	きます。
ボリューム	着信音や音楽、動画再生時
	などの音量を設定します。
バイブレート	振動の強さを設定します。
の強さ	
サウンド	アラームとメディアを除
中断時間	くサウンドをオフにする
	時間を設定します。

着信音	音声着信音に設定する データを選択して登録し	音声通知
	ます。	
スマート	周囲が賑やかなときに、自	通知音
着信音	動的に着信音を大きくす	
	るかどうかを設定します。	タッチフィ-
音声着信	音声着信時の振動パター	ドバックと
バイブレート	ンを設定します。また、	システム
	振動パターンを追加する	
	こともできます。	
ジェントル	振動の強さを現在の設定	
バイブレート	値まで徐々に強くしてい	
	くかどうかを設定します。	
着信音と	着信時にバイブレートさせ	
バイブレート	るかどうかを設定します。	

音声通知	音声着信時に発信者情報 を読み上げるかどうかを 設定します。
通知音	通知音に設定するデータ を選択して登録します。
タッチフィー ドバックと システム	「ダイヤルパッドのタッチトーン」、「タッチ操作音」、「画面ロック時の音」で操作時に音を鳴らすかどうかなどを設定します。

■ 表示

		1
ホーム	テーマや壁紙などの設定]
スクリーン	を行います。	絎
画面の	画面ロックに関する設定	E
ロック	を行います。	
フロント	フロントタッチボタンの	
タッチボタン	配列を選択したり、背景	Œ
	のテーマや透明な背景を	
	使用するかどうかを設定	7
	します。	t
画面の明るさ	画面の明るさを設定しま	
	す。[自動] にチェックを	
	付けると、周囲の明るさ	
	に合わせて画面の明るさ	
	が自動的に調整されます。	
バックライト	バックライトの点灯時間	
点灯時間	を設定します。	
-		

画面OFF	画面OFFしたときのエ
エフェクト	フェクトを設定します。
縦横表示の	本製品の向きに合わせて、
自動回転	自動的に縦表示/横表示
	を切り替えるかどうかを
	設定します。
画面モード	画面のコントラストを設
	定します。
スクリーン	スクリーンセーバーの設
セーバー	定を行います。「今すぐ開
	始」をタップするとスク
	リーンセーバーが起動し
	ます。「スタートアップ設
	定」をタップするとスク
	リーンセーバーが起動す
	るシーンを設定できます。

フォント	画面表示のフォントを設		通知表示 LFD	不在着信通知、アラーム鳴
タイプ	定します。「フォント追加」		LED	動時などに通知LEDを使
	をタップするとSmart			用するかどうかを設定しま
	Worldからフォントをダ			す。
	ウンロードできます。		画面色調の	画像の色を分析し、画面の
フォント	「極小」、「小」、「中」、「大」、		自動補正	明るさを自動調整すること
サイズ	「特大」、「極大」から選択			で電力消費を抑えるかどう
	します。			かを設定します。
スマート	画面を見ている間はバッ		画面キャプ	画面キャプチャの時、フロ
スクリーン	クライトを点灯するかど		チャ領域	ントタッチボタンとステー
	うかを設定します。			タスバーを含めるかを設定
スマート	画面を見みていないこと			します。
ビデオ	を感知して、再生中の動		アスペクト比	ダウンロードしたアプリ
	画を一時停止するかどう		補正	の表示を画面の解像度に
	かを設定します。			合わせるかどうかを、ア
		'		プリごとに設定します。

一般	
ジェス	ジェスチャーに関する設
チャー	定を行います。
片手操作	「ダイヤルキーパッド」、
モード	「LG キーボード」、「ロック
	画面」表示時に、パッドや
	キーボードの位置を移動す
	る左右ボタンを表示するか
	どうかを設定します。「ジェ
	スチャーコントロール」に
	チェックを付けるとLG
	キーボードの位置をスワイ
	プで移動するかどうかを設
	定できます。「フロントタッ
	チボタンの調整」にチェッ
	クを付けると、フロントタッ
	チボタンの位置を左右にス
	ワイプして設定できます。

ストレージ	外部機器と接続するため
	の設定を行います。
バッテリー	バッテリー情報の表示、
	電池残量が少なくなった
	ときに各種機能の使用を
	抑えるような設定など、
	バッテリーに関する設定
	を行います。
アプリ	アプリケーションに関する
	設定を行います。また、イ
	ンストール済みのアプリ
	ケーションを管理します。
マルチタスク	スライドウィンドウや
	デュアルウィンドウの設
	定を行います。

アカウント	オンラインサービスのア	バックアップ	データのバックアップ/
と同期	カウント管理や、データ	とリセット	復元、初期化を行います。
	同期に関する基本設定を	日付と時刻	日付と時刻の表示形式の
	行います。		設定などを行います。
クラウド	クラウドアカウントの登	ユーザー	通話終了時の動作や、ユー
	録を行います。	補助	ザー補助サービスを設定
ゲストモード	あらかじめ選択したアプ		します。
	リを専用のホーム画面に	PC接続	外部機器と接続するため
	表示します。		の設定を行います。
位置情報	GPS機能のオン/オフな	アクセサリー	イヤホンなどのアクセサ
アクセス	どの位置情報に関する設		リーを接続したときの動作
	定を行います。		に関する設定を行います。
セキュリティ	au Micro IC Card (LTE)	端末情報	電話番号や電波状態など
	のロック設定やアプリ		の情報を確認できます。
	ケーションダウンロード		ソフトウェア更新もここ
	時の設定を行います。		から行います。
言語と入力	表示言語や文字入力関連		
	の設定を行います。		

周辺機器のご紹介

- ACアダプタ(別売)
 - 共通ACアダプタ03 (0301PQA)
 - 共涌ACアダプタO3 ネイビー (0301PBA)
 - 共通ACアダプタ03 グリーン (0301PGA)
 - 共通ACアダプタ03 ピンク (0301PPA)
 - 共通ACアダプタO3 ブルー (0301PLA)
 - AC Adapter JUPITRIS (ホワイト) (LO2PO01W)

- AC Adapter JUPITRIS (レッド) (LO2PO01R)
- AC Adapter JUPITRIS (ブルー) (L02P001L)
- AC Adapter JUPITRIS (ピンク) (LO2PO01P)
- AC Adapter JUPITRIS (シャンパンゴールド) (L02P001N)
- 共通ACアダプタ04 (0401PWA) (別売)



■ 共通DCアダプタ03 (0301PEA)(別売)



- microUSBケーブル (別売)・ microUSBケーブル () 1
 - (0301HVA)
 ・ microUSBケーブル01
 - ネイビー (0301HBA)
 - microUSBケーブル01 グリーン (0301HGA)
 - microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)
 - microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)

- ポータブル充電器02 (0301PFA)(別売)
- auキャリングケースGブラック (0106FCA)(別売)

ø memo

- 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ・本製品は、ASYNC / FAX通信は非対応です。
- 上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com/

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	内蔵電池は充電されていますか? 電源キーを長押ししていますか?	P.90 P.95
充電ができない	ACアダプタのプラグがコンセントに確実に差し 込まれていますか?	P.91
電池を利用できる時間 が短い	(圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか?	-
タッチパネルで意図し	内蔵電池が寿命となっていませんか? 手袋などをしたままで操作していませんか?	P.63 P.100
た通りに操作できない	爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか?	P.100

こんなときは	ご確認ください	参照
キー/タッチパネルの	画面ロックが設定されていませんか?	-
操作ができない	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてくだ	P.95
	さい。	
画面をタップしたとき	本製品に大量のデータが保存されているときや、	
/キーを押したときの	本製品とmicroSDメモリカードの間で容量の大き	_
画面の反応が遅い	いデータをやりとりしているときなどに起きる場	
	合があります。	
「UIMカードが挿入され	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか?	P.86
ていません」と表示さ		
れる		
電話がかけられない	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか?	P.86
	電話番号が間違っていませんか?	P.121
	(市外局番から入力していますか?)	
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.133
	「ネットワークモード」が間違っていませんか?	_

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.109
	サービスエリア外にいませんか?	P.109
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.133
	「ネットワークモード」が間違っていませんか?	- 1
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.133
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか?	P.135
相手の方の声が聞こえ	通話音量が最小に設定されていませんか?	
ない	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口が耳の	P.81
	穴に当たるようにしてください。	
おサイフケータイ [®] が使	電池が切れていませんか?	P.90
えない	「NFC/おサイフケータイ ロック」が設定されて	_
	いませんか?	[]
	本製品の 🕢 マークがある位置を読み取り機にか	P.81
	ざしていますか?	

こんなときは	ご確認ください	参照
microSDメモリカード を認識しない	microSDメモリカードは正しくセットされていますか?	P130
	USBストレージのマウントが解除されていませんか?	P131

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

ソフトウェアを更新する

ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、 auホームページなどでお客様にご案内 させていただきます。詳細内容につきま しては、auショップもしくはお客さま センター(157 /通話料無料)までお 問い合わせください。また、本製品をよ り良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用 のお客様に、auからのお知らせをお送 りさせていただくことがあります。

- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア 更新に失敗することがあります。
- ・ ソフトウェアを更新しても、本製品に 登録された各種データ(連絡先、メー ル、フォト、楽曲データなど)や設定 情報は変更されません。 ただし、本製品の状態(故障・破損・ 水濡れなど)によってはデータの保護 ができない場合もございますので、あ らかじめご了承願います。 また、更新前にデータのバックアップ をされることをおすすめします。

- ソフトウェア更新に失敗したときや中 止されたときは、ソフトウェア更新を 実行し直してください。
- 国際ローミング中は、ご利用になれません。

ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。

ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

ソフトウェア更新中にできない動作につ いて

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)へ電話をかけることもできません。
 また、アラームなども動作しません。

ソフトウェア更新が実行できない場合な どについて

ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ソフトウェアをダウンロード して更新する

 ホーム画面 ▶ [===] ▶ [シス テム設定] ▶ [一般] ▶ [端末情報] ▶ [更新センター] ▶ [ソフ トウェア更新] ▶ [アップデート を確認]

新しいソフトウェアがあるか確認します。 ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。

2 通信方式を選択

ソフトウェアのダウンロードに利用す る通信方式を選択します。

3 [ダウンロード]

新しいソフトウェアのダウンロードが 開始されます。

[4] [インストールする]

ソフトウェアの更新が開始されます。 ソフトウェア更新中は本製品の再起動 を1、2回ほど行います。

5 [OK]

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中

保証書に記載されている 当社無償修理規定に基づ き修理いたします。

保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望によ

修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した 再利用部品を使用することがあります。

・交換用携帯電話機お届けサービスに て回収した今までお使いのau電話は、 再生修理した上で交換用携帯電話機と して再利用します。また、auアフター サービスにて交換した機械部品は、当 社にて回収しサイクルを行います。 そのため、お客様へ返却することはで きません。

■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の 補修用性能部品を、製造終了後4年間保有 におります。補修用性能部品とは、そ の製品の機能を維持するために必要な部 品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートプラスLTEにつ いて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートブラスLTE」をご用意しています(月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

- ・ご入会は、au電話のご購入時のお申し 込みに限ります。
- ・ご退会された場合は、次回のau電話の ご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、 最新の販売履歴のあるau電話のみが本 サービスの提供対象となります。
- ・au電話を譲渡・承継された場合、安心 ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。

- 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートブラス」・「安心ケータイサポートブラスLTE」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合 があります。
- au Micro IC Card (LTE)について au Micro IC Card (LTE)は、auからお客 様にお貸し出ししたものになります。紛 失・破損の場合は、有償交換となりますの で、ご注意ください。なお、故障と思われ る場合、盗難・紛失の場合は、auショッ プもしくはPiPitまでお問い合わせくだ ざい。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点が ございましたら、下記の窓口へお問い合 わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線 停止のお手続き、操作方法について) 一般電話からは

風 0077-7-113 (通話料無料) au電話からは

局番なしの113 (通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・ 盗難・故障について)

一般電話/au電話からは

■ 0120-925-919 (通話料無料)
受付時間9:00~21:00 (年中無休)

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラスLTE	
9-	リーと人内谷			非会員
交換用携帯電話機	自然故障	1年目	無料	補償なし
お届けサービス		2年目以降	お客様負担額	
	部分破損、水濡れ、全損、 盗難、紛失		1回目:5,000円	
			2回目:8,000円	
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料(3年保証)	実費負担
部分破損			お客様負担額	
			上限5,000円	
	水濡れ、全損		10,000円	
盗難、紛失		補償なし	補償なし	
				(機種変更対応)

※ 金額はすべて税抜

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

- ・au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返起ください。
- 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
- ※ 詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- お客様の故意・改造(分解改造・部品 の交換・塗装など)による損害や故障 の場合は補償の対象となりません。
- ・外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

主な仕様 ■ 本製品

- T-20HH	
ディスプレイ	約6.0インチ、約1,677万色、POLED
	1280×720ドット (HD)
質量	約178g (内蔵電池含む)
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約82mm × 161mm × 8.8mm (最厚部約9.7mm)
CPU	MSM8974 2.3GHz クアッドコア
メモリ(内蔵)	ROM: 32GB
	RAM: 2GB
連続通話時間	国内 約1260分
	海外(GSM) 約940分
連続待受時間**	国内 約670時間 (LTE使用時)
	約690時間(3G使用時)
	海外(GSM) 約700時間
連続テザリング時間	約630分(WAN側LTE)
	約660分 (WAN側3G)

テザリング最大接続数		13台(Wi-Fi®テザリング8台、Bluetooth®テザリング4台、USBテザリング1台)
充電時間	ACアダプタ	約130分(共通ACアダプタ04(別売)使用時)
	DCアダプタ	約450分(共通DCアダプタ03(別売)使用時)
カメラ	撮影素子	CMOS
(メインカメラ)	有効画素数	約1325万画素
	ズーム	8倍ズーム
カメラ (サブカメラ)	撮影素子	CMOS
	有効画素数	約242万画素
無線LAN (Wi-Fi [®])	通信方式	IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠
	使用周波数带	2.4GHz帯/5GHz帯

Bluetooth* 通信方式 Bluetooth*標準規格Ver.4.0 出力 Bluetooth*標準規格Power Class 1 通信距離** 見通しの良い状態で10m以内 対応プロファイ ル・機能**3 SPP (Serial Port Profile)、HFP (Hands-Free Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)、FTP (File Transfer Profile)、HID (Human Interface Device Profile)、HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) *4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) **5 東精視時時間**6 フルセグ 約3時間30分			
通信距離 ⁹² 見通しの良い状態で10m以内 対応プロファイ SPP (Serial Port Profile)、HFP (Hands-Free Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)、FTP (File Transfer Profile)、HID (Human Interface Device Profile)、HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) *4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) *5 使用周波数帯 2.4GHz帯	Bluetooth®	通信方式	Bluetooth [®] 標準規格Ver.4.0
対応プロファイ Jル・機能**3 SPP (Serial Port Profile)、HFP (Hands-Free Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)、FTP (File Transfer Profile)、HID (Human Interface Device Profile)、HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) *4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) *5 使用周波数帯 2.4GHz帯		出力	Bluetooth [®] 標準規格Power Class l
Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)、FTP (File Transfer Profile)、HID (Human Interface Device Profile)、HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) **4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) **5 使用周波数帯 2.4GHz帯		通信距離**2	見通しの良い状態で10m以内
Profile)、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)、FTP (File Transfer Profile)、HID (Human Interface Device Profile)、HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) **4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) **5 使用周波数带 2.4GHz带		対応プロファイ	SPP (Serial Port Profile)、HFP (Hands-Free
Control Profile)、FTP (File Transfer Profile)、HID (Human Interface Device Profile)、HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) **4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) **5 使用周波数带 2.4GHz带		ル・機能*3	Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution
HID (Human Interface Device Profile)、 HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) *4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) *5 使用周波数带 2.4GHz带			Profile)、AVRCP (Audio/Video Remote
HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) *4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) *5 使用周波数带 2.4GHz带			Control Profile)、FTP (File Transfer Profile)、
Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) **4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) **5 使用周波数带 2.4GHz带			HID (Human Interface Device Profile).
Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP (Phone Book Access Profile) **4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) **5 使用周波数带 2.4GHz带			HSP (Headset Profile)、OPP (Object Push
Book Access Profile) *4、apt-X、SCMS-T、DUN (Dial-Up Networking Profile) *5 使用周波数带 2.4GHz带			Profile)、PAN (Personal Area Networking
DUN (Dial-Up Networking Profile) *5 使用周波数带 2.4GHz带			
使用周波数带 2.4GHz带			Book Access Profile) *4, apt-X, SCMS-T,
Bet 131 - State See 15			DUN (Dial-Up Networking Profile) *5
連続視聴時間*6 フルセグ 約3時間30分		使用周波数带	2.4GHz帯
X 130 130 130 235	連続視聴時間**6	フルセグ	約3時間30分
ワンセグ 約5時間50分		ワンセグ	約5時間50分

- ※1 連続待受時間は、静止待受け状態での測定値です。
- ※2 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※3 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※4 電話帳データの内容によっては、相手側の機器で正しく表示されない場合があります。
- ※5 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご利用にあたっては、auホームページをご参照ください。
- ※6 使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

ø memo

・連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種【LGL23】の携帯電話機は、国 が定めた雷波の人体吸収に関する技術基 準および電波防護の国際ガイドラインに 適合しています。この携帯電話機は、国 が定めた電波の人体吸収に関する技術基 準*¹ならびに、これと同等な国際ガイド ラインが推奨する電波防護の許容値を導 守するよう設計されています。 この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離 放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めた ものであり、その許容値は使用者の年齢 や健康状況に関係なく十分な安全率を含 んでいます。国の技術基準および国際

ガイドラインは電波防護の許容値を人 体頭部に吸収される電波の平均エネル ギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯 電話機に対するSARの許容値は2.0W/ kgです。この携帯電話機の側頭部におけ るSARの最大値は0.367W/kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異が 牛じることもありますが、いずれも許容 値を満足しています。携帯電話機は、携帯 電話基地局との通信に必要な最低限の送 信電力になるよう設計されているため、 実際に通話している状態では、通常SAR はより小さい値となります。一般的には、 基地局からの距離が近いほど、携帯電話 機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースGブラック(0106FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します®2。KDDI推奨のauキャリングケースGブラック(0106FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5cm以よの距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-

emf/publications/facts_press/fact_ japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知 りになりたい方は、以降に記載の各ホー ムページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ svs/ele/index.htm

○一般社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/indexO2.

○auのホームページ:

html

http://www.au.kddi.com/ ○LG Electronics Inc.のホームページ:

本製品の「仕様」のページをご確認ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phone (URLは予告なく変更される場合があります。)

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用 になる場合のSARの測定法については、 2010年3月に国際規格(IEC62209-2) が制定されましたが、国の技術基準に ついては、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)の一部を改正する省令が 2013年8月に公布され、2014年4月 1日に施行される予定です。

Declaration of Conformity

The product "LGL23" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-

frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.313 W/kg at the ear, and 0.318 W/kg when worn on the body. To comply with the RF Exposure limits a distance of greater than 1.5 cm must be maintained from the user's body. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR

The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/ kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the Furopean Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna. the lower the power output.

European Union Directives Conformance Statement

C€0168⊕

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives
 The above gives an example of a typical Product Approval Number.

Wi-Fi(WLAN)

This device is intended for sale in Japan only.
This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.





INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

NOTE

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPF DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an

experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

This model phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a

substantial safety margin designed to assure the safety of all persons. regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.63 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.02 W/kg (Hotspot).

Body-worn Operation

This phone was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept at a distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between your body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID ZNFLGL23.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://ctia.org/.

認定および準拠について

本製品に固有の認定および準拠マークに 関する詳細(認証・認定番号を含む)は、 本製品で以下の操作を行うとご確認いた だけます。

ホーム画面 ▶ [===] ▶ [システム設定] ▶ [一般] ▶ [端末情報] ▶ [規制と安全に関する情報]

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制 (「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制 (Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・ microSDロゴ、 microSDHCロゴ、 microSDXCロゴはSD-3C, MicroSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- ・ Bluetooth®ワードマーク **③ Bluetooth** およびロゴは、 Bluetooth SiG, Inc.か所有する登録商標であり、LG Electronics Inc.は、これら 商標を使用する許可を受けています。
- Wi-Fi[®]はWi-Fi Alliance[®]の登録商標です。

- Google、Google□ゴ、Android、 Android□ゴ、Google Play、 Google Play□ゴ、Google/\ングア ウト、Gmailは、Google, Inc.の商標 または登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株 式会社のiWnnを使用しています。 iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。 FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- うは、フェリカネットワークス株式 会社の登録商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー 株式会社の登録商標または商標です。

- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、 Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、 米国Rovi Corporationおよび/また はその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- Copyright (C) 2010-Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.
- FacebookおよびFacebookロゴは Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
- 「mixi」「マイミク」は、株式会社ミクシィの登録商標です。

- ・ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License] Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project, All rights reserved. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN

NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

[Original SSLeay License] Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED. BY FRIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTARII ITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN

NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案・ リバース・エンジニアリング、逆コンパ イル、逆アッセンブルを行ったり、それ に関与してはいけません。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンス されており、お客様が個人的かつ非営利 目的において以下に記載する場合におい てのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する 消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合

 MPEG-LAよりライセンスを受けた 提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的など その他の用途に使用する場合には、米国 法人MPEG LA, LLCにお問い合わせく ださい。

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダー

から入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。http://www.mpegla.comをご参照ください。

 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的 に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1 ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することにつ いてライセンス許諾されているビデオ プロバイダーから入手したVC-1ビデ オに限ります)を復号するライセンス が許諾されております。その他の使用 については、黙示的にも一切のライセ ンス許諾がされておりません。さらに 詳しい情報については、MPEG LA. LLCから入手できる可能性がありま す。http://www.mpegla.com をご 参照ください。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明 書のリサイクルという、とても身近な ことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。取扱説明書などの紙類は占紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また。このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てていま

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。 みなさまのご協力をお願いいたしま











お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について(通話料無料)

0077-7-111

Pressing" zero" will connect you to an operator, after calling" 157" on your au cellphone.

紛失·盗難時の回線停止のお手続き、 操作方法について(通話料無料)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

0120-977-033(沖縄を除く地域) 0120-977-699(##





再牛紙を使用しています Printed in Korea^(G)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般雷話/au雷話から

£10120-925-919

9:00~21:00 (年中無休)



携帯雷話・PHS事業者は、環境を保護し、 青重な資源を再利用するためにお客様が 不要となってお持ちになる雷話機・雷池・充 電器を、ブランド・メーカーを問わずのマ 一クのあるお店で回収し、リサイクルを行 っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク



取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショ ップで回収した紙資源を、製紙会社と 協力し、国内リサイクル活動を行って います。

発売元 KDDI株式会社 沖縄セルラー電話株式会社

輸入元 LG Electronics Japan株式会社 製造元 LG Electronics Inc.

> 2013年12月 第1版 MFL68066001(1.0)

大豆油インキを使用しています。